

Steppach, Breitenweg 1 a-d

Bedienung/Pflege Badlüfter

Die Ventilatoren laufen im Grundlastbetrieb mit 30m³/h. Das Modell ER-AH verfügt über eine Feuchtesteuerung und eine Zeitschaltung. Der Ventilator schaltet bei Überschreiten des Feuchtgrenzwertes automatisch ein und nach Abtransport der Feuchtigkeit wieder aus. Filterwechselanzeige mit LED.

Der Luftfilter sollte spätestens alle 6 Monate erneuert werden. Stark verschmutzte oder feuchte Luftfilter können ansonsten gesundheitsschädliche Stoffe (Schimmel, Keime usw.) ansammeln. Dies kann auch bei einer längeren Stilllegung des Ventilators vorkommen. Ventilator nie ohne Filtermatte betreiben. Nur Original-Filter einsetzen. Bei Filterwechselanzeige den Luftfilter wechseln, ebenso bei längerem Stillstand des Ventilators.

Filterwechsel

Wechseln Sie den Filter, wenn das LED-Lämpchen an der Gehäuse-Unterseite rot blinkt.

1. Abdeckung abnehmen
2. Luftfilter auswechseln und Abdeckung wieder aufsetzen
3. Taste „RESET“ für 2 Sekunden drücken. Das LED blinkt kurz auf.

Ersatzfilter können bestellt werden unter:
www.shop.maico-ventilatoren.com

